

Montageanleitung – Rohrregal (Wandmontage)

Beispielkonfiguration: Regal mit 5 Regalböden

Diese Montageanleitung zeigt den Aufbau eines Beispielregals mit fünf Regalböden. Bei abweichender Breite oder Anzahl der Böden bleibt das Montageprinzip identisch.

Allgemeine Hinweise

- Montage zu zweit empfohlen
- Regal muss an der Wand befestigt werden
- Wandbeschaffenheit prüfen (z. B. Beton, Ziegel, Gipskarton)
- Geeignete Dübel verwenden

Lieferumfang (Beispiel 5 Böden)

Metallkonstruktion (pulverbeschichtet):

- Vertikale Rohrsegmente ($\frac{3}{4}$ Zoll)
- 90° Rohrbögen
- Verbindungsstücke / Muffen für Regalböden
- Wandflansche
- Höhenverstellbare Füße

Holz:

- 5 x Massivholz-Regalböden (vorgebohrt)

Vorbereitung

1. Alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit prüfen
2. Regalböden bereitlegen (Bohrungen nach unten)
3. Montagefläche freiräumen
4. Benötigtes Werkzeug bereitlegen: Wasserwaage, Akkuschauber, Bohrmaschine, Schraubenschlüssel oder Rohrzange

1

SCHRITT 1 – Füße montieren

Die höhenverstellbaren Füße in die untersten Rohrsegmente einschrauben und die Rohre auf dem Boden aufstellen.

2

SCHRITT 2 – Erste Regalebene

1. Auf beide senkrechten Rohre jeweils einen 90°-Bogen aufschrauben.
2. Zwischen die Bögen das waagerechte Rohrstück einschrauben.
3. Verbindungsstück (Muffe) von unten durch den vorgebohrten Regalboden führen.
4. Regalboden auflegen.
5. Gegenstück von oben auf das Verbindungsstück schrauben.

3

SCHRITT 3 – Weitere Regalebenen

Die Schritte der ersten Regalebene für jede weitere Ebene wiederholen. Die Reihenfolge bleibt immer gleich: Bogen → Rohr → Regalboden → Verbindungsstück.

4

SCHRITT 4 – Oberste Ebene vorbereiten

Nach der letzten Regalebene die oberen Rohrsegmente montieren. Anschließend die 90°-Bögen für die Wandmontage sowie die Wandflansche aufschrauben.

Montageanleitung – Rohrregal (Wandmontage)

Beispielkonfiguration: Regal mit 5 Regalböden

Diese Montageanleitung zeigt den Aufbau eines Beispielregals mit fünf Regalböden. Bei abweichender Breite oder Anzahl der Böden bleibt das Montageprinzip identisch.

Allgemeine Hinweise

- Montage zu zweit empfohlen
- Regal muss an der Wand befestigt werden
- Wandbeschaffenheit prüfen (z. B. Beton, Ziegel, Gipskarton)
- Geeignete Dübel verwenden

Lieferumfang (Beispiel 5 Böden)

Metallkonstruktion (pulverbeschichtet):

- Vertikale Rohrsegmente (¾ Zoll)
- 90° Rohrbögen
- Verbindungsstücke / Muffen für Regalböden
- Wandflansche
- Höhenverstellbare Füße

Holz:

- 5 x Massivholz-Regalböden (vorgebohrt)

Vorbereitung

1. Alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit prüfen
2. Regalböden bereitlegen (Bohrungen nach unten)
3. Montagefläche freiräumen
4. Benötigtes Werkzeug bereitlegen: Wasserwaage, Akkuschrauber, Bohrmaschine, Schraubenschlüssel oder Rohrzange

5

SCHRITT 5 – Wandbefestigung

1. Regal an der Wand ausrichten.
2. Mit der Wasserwaage senkrecht einstellen.
3. Bohrlöcher durch die Wandflansche anzeichnen.
4. Löcher bohren und geeignete Dübel einsetzen.
5. Wandflansche fest mit der Wand verschrauben.

Wichtig: Das Regal erhält seine Kippsicherung durch die Wandbefestigung.

6

SCHRITT 6 – Ausrichten und Abschluss

1. Höhenverstellbare Füße eindrehen, bis das Regal stabil und gerade steht.
2. Alle Rohrverschraubungen nachziehen.
3. Sitz der Regalböden prüfen.
4. Regal ist einsatzbereit.

7

SCHRITT 7 – Pflegehinweise

- Metalloberflächen mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch reinigen.
- Holzoberflächen nicht mit aggressiven Reinigern behandeln.
- Maximale Belastung gleichmäßig auf die Regalböden verteilen.